



АВТОМАТ ШИНГЭН ШАХАГЧ /SD-801WT/ SD-908WT/ SD-950WT/

Гарын шингэн саван, эсвэл аяга угаагч шингэн саван хийснээр саван автоматаар гоожиж гарна. Албан болон ахуйн аль ч нөхцөлд хэрэглэхэд тохиромжтой.

Давуу талууд

- ✓ Гар хүрэлгүйгээр зайнаас автоматаар шингэн гарах тул нян бактери дамжихгүй.
- ✓ Шингэн гаралтын хэмжээг 5 үе шатаар, өөрийн хэрэгцээнд тохируулж багаас ихрүү тохируулах боломжтой
- ✓ Том багтаамжтай /550мл/ тул гар ариутгагч шингэн /спирт/ байнга дүүргэх байх шаардлагагүй
- ✓ Улаан гэрэл асаж зай дуусаж байгааг анхааруулдаг
- ✓ On/off товчлуур дээр цэнхэр, улаан гэрэл асаж асаалттай эсэхийг мэдэгдэнэ
- ✓ Хуруу зайгаар ажиллана
- ✓ Урт 77 Өргөн 122 Өндөр 182мм

Хэрэглэх заавар

Та өөрийн сонгосон шингэн саван дээр бага зэрэг ус нэмж зайлаад төхөөрөмжийг таглана. Таны сонгосон шингэн савангаас шалтгаалан холих усны харьцаа өөр өөр байна. Өтгөн найрлагатай шингэн саван бол ахиухан ус, шингэндүү найрлагатай саван бол бага ус хийнэ гэх мэтээр харьцаагаа өөрийн хэрэгцээнд тааруулж тохируулна. Найруулсан шингэн савангийн хольц шингэн усархаг байх тусам шингэн тэр хэмжээгээр гарахыг анхаарна уу.

1. Цэнхэр гэрэл асаж төхөөрөмж "On" болно
Товчлуур дээр 2-4 секунд дарсанаар "Off" болно.
2. Хамгийн анх хэрэглэхдээ савыг шингэнээр дүүргэж "Start button" дээр 4-10 секунд шингэнийг цацрах хүртэл удаан дарна.
4. Төхөөрөмж ассаны дараа "Start button" дээр 1-с 5 удаа дарж цацралтын хэмжээг тохируулна. 1 удаа дарвал хамгийн бага 5 удаа дарвал хамгийн их гэх мэт. Даралт бүрийн тоогоор улаан гэрэл асаж мэдэгдэнэ. Тохируулга 5 дээр тааруулсан бол 5 удаа улаан гэрэл асна гэсэн үг.
5. Төхөөрөмж "On" үедээ 6 секунд тутамд цэнхэр гэрэл асаж асаалттай байгааг мэдэгдэнэ.
6. Баттерей солих үедээ төхөөрөмж дээрхи зургийн дагуу солино уу. /дээд талын таглааны хэсгийг хажуу тийш хөндлөн тавьж гуурсан дахь ус дээш урсахаас сэргийлнэ үү/