

ХҮНСНИЙ ТЕРМОМЕТР O-274

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

“On” товчлууру дээр дарж термометрийг асаагаад шингэн ус, тос болон хоолны бэлдэц, хүүхдийн сүүнд дүрж хэмжилт хийнэ. Температур аажимаар өсөж хамгийн дээд цэгт хүрээд зогсоно. Котлет, шарсан тахиа гэх мэт хоолны гол хэсэг түүхий биш гэдгийг шалгахын тулд термометрийг дотор нь хийнэ. Хэрэв голын хэм нь 75-с дээш бол хоол хэрэглэхэд аюулгүй бэлэн болсон гэж үздэг байна.

ҮЗҮҮЛЭЛТ

- Баттерей хангамж: CR2032 х 1 жижиг хавтгай бөөрөнхий зай
- Температурын хэмжих дээд доод хязгаар: -10 -аас + 300 хэм хүртэл
- Төхөөрөмжийн ажиллах орчны дулаан 0-с +40 хэмд
- Автомат унтраалт: ойролцоогоор 10 минут
- Бөөрөнхий таглаа болон 1 ширхэг зай хамт дагалдана
- Хэмжээ: 229мм×14мм×33мм Жин: 34г

АНХААРАХ ЗҮЙЛ

- Термометрийг шарах шүүгээнд хоолтойгоо хамт хийж болохгүй.
- Буцалж буй хоолыг шалгахдаа зөвхөн бэлдэц эсвэл шингэн дунд хөндий барьж хэмийг шалгана.
- Термометрийн үзүүрийг буцалж буй тогооны ёроолд хүргэж орхиж болохгүй.